

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| jonas-care® | Produktdatenblatt | uni_produktdatenblatt_2023_01 Gültig ab: 01.07.2023 |
| | UNI-Universalhalter | Gewicht: 500 - 800g Zolltarifnummer: 7615.1990 |

Anwendung / Ausführung:

UNI-Universalhalter ermöglichen die Befestigung von beliebigen Smartphone- und Tablet-Halterungen, Buchstützen, Fernbedienungen, etc. welche somit unmittelbar im gewünschten Bedienungsbereich liegen können. UNI-Universalhalter mit Klemmbefestigung eignen sich ideal zur Befestigung an beliebigen Einrichtungsgegenständen. Sie besitzen zusätzlich zu dem biegsamen Schwanenhals einen einstellbaren Kugelkopf (Neiger), welcher die universelle Ausrichtung des Universalhalters ermöglicht. Die Adaptierung von kundenspezifischen Anbauten erfolgt über den Montageadapter.

Komponenten:

| | | |
|---|----------|--|
|  | 1 | Schwanhals (biegsamer Metallschlauch) aus Messing, Länge 30cm, 40cm und 50cm, Farbe silber |
| | 2 | Kugelkopf (Neiger) aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff) |
| | 3 | Klemme aus Aluminium, schwarz eloxiert mit Feststellschraube (Kunststoff) |
| | 4 | Montageadapter aus PVC, grau 81x17x10mm, $\phi 6$ -Bohrungsabstand 64mm |

UNI-Varianten:

Hinweis: Alle Varianten werden komplett montiert geliefert

| | |
|-------|---|
| 61-13 | Klemme 0... 26mm , Schwanhals 30cm (Steifigkeit leicht) |
| 61-15 | Klemme 0... 26mm , Schwanhals 40cm (Steifigkeit mittel) |
| 61-17 | Klemme 0... 26mm , Schwanhals 50cm (Steifigkeit fest) |
| 61-23 | Klemme 0... 42mm , Schwanhals 30cm (Steifigkeit leicht) |
| 61-25 | Klemme 0... 42mm , Schwanhals 40cm (Steifigkeit mittel) |
| 61-27 | Klemme 0... 42mm , Schwanhals 50cm (Steifigkeit fest) |

Ersatzteile:

Alle Teile der Universalhalter sind als Ersatzteile langfristig über die Homepage www.jonas-care.de oder direkt über die Firma jonas-care UG (siehe Anschrift unten) zu beziehen.

Gewährleistung / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Eine Wartung der Universalhalter ist nicht erforderlich.

Reinigung / Desinfektion:

Verwenden Sie zur Reinigung der Universalhalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel, Alkohol (Spiritus) und die **Reinigung in der Spülmaschine sind nicht erlaubt!** Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger. Z.B. HygieneProtect Universalreiniger Art.Nr.: 700110 bzw. 7011; Vertrieb durch: www.iuvascare.de

Montageadapter Abmessungen:

